

## ZODIAC PETITE

### BRUKSANVISNING SVENSKA

*Vi tackar för att du valt en ZODIAC-telefon. Läs denna instruktion först och du kan ha glädje av din telefon i många år.*

#### **Inkoppling**

Börja med att montera lursladden (spiralsladden) mellan luren och telefonen. Därefter kopplar du telesladden till uttaget på telefonen och telesladdens telepropp till ett vanligt väggjack. När du kopplat in telefonen till teledinjen skall du lyfta av luren i c:a 15 sekunder. Detta för att linjeströmmen skall kunna ladda minneskretsen. Batterier behövs inte. Minneskretsen håller återuppringsminnet c:a 20 timmar om teledinjen skulle bli strömlös.

Telefonen skall placeras på ett plant underlag eller på vägg.

Telefonen fungerar enligt tonvalsprincipen. Det betyder att du med hjälp av **\*** och **#** knapparna kan använda dig av de tjänster som digitala växlar erbjuder.

#### **Repetition**

Med **\*** kan du enkelt ringa upp senast slagna nummer. Detta lagras automatiskt varje gång du slår ett nummer. Enkelt och praktiskt.

#### **R-knapp**

**R**-knappen används i AXE och företagsväxlar för att parkera samtal vid förfrågan, pendling, trepartssamtal och överflyttning av samtal.

#### **Sekretess**

Med **☎**-knappen kan du koppla bort mikrofonen. Bra om du inte vill att motparten skall höra vad du säger.

#### **Volym- och ringsignalkontroll**

På telefonen hittar du kontrollen för ljudvolymen i luren och under telefonen. Hittar du kontrollen för ringsignalen

#### **Felsökning**

Får du inget ljud eller kopplingston i telefonen, kontrollera följande:

- Lyft av luren minst 15 sekunder så att minneskretsen hinner laddas. Lägg på luren och lyft av den igen.
- Koppla ur alla andra apparater på teledinjen. Fungerar telefonen är felet i annan apparat.
- Koppla in en annan fungerande telefon i samma jack. Fungerar denna är det fel på den första telefonen. Beskriv felet och skicka in telefonen till inköpsstället.
- Prova telefonen på annan teledinje. Fungerar den nu tigger felet troligen på teledinjen.

**Fungerar inte ringsignalen**, prova att koppla ur alla andra apparater på linjen och prova signalen med endast en telefon inkopplad. Ringer den då har du för många apparater inkopplade på din teledinje. Observera att din telefonlinje inte kan belastas med ett obegränsat antal apparater. Du riskerar vid ett för stort antal apparater inkopplade på din linje att ringsignalen inte orkar fram på linjen.

#### **Garanti**

Telefonen levereras med ett års garanti mot fabriktionsfel. Garantin gäller inte felaktigt handhavande, åverkan eller åskskador, ingrepp på apparaten eller fel på telenätet. Felaktig telefon skall sändas till inköpsstället med felbeskrivning och inköpsbevis. **OBS!** Felbeskrivning måste bifogas.