

Snabbguide Zodiac Proline

Laddningstid:

Ca 2 timmar



Välj kanal med piltangenterna och se till att alla era radio har samma kanal.

Lås din radio för oönskade knapptryckningar:

Tryck på **F** tangenten under sändartangenten **4** gånger. Då blinkar ett lås i displayen. Välj ON genom att trycka piltangenterna.

Spara genom att trycka ner sändartangenten.

Behöver du längre räckvidd?

Tryck in sändartangenten och tryck pil-upp för att höja uteffekten.

När högeffekten är aktiverad syns H i displayen.

Radion drar mer ström om du sänder på högeffekt hela tiden.

Notera: Din återförsäljare kan ha fastställt en uteffekt på din radio så det ej går att ändra baserat på vilken frekvens som används då vissa frekvenser endast får sända på låg effekt

Vill du att radion sänder automatiskt när du pratar?

Tryck in **F**-tangenten **6** gånger. VO syns då i displayen.

Tryck med pil-tangenten till ON. Spara genom att trycka ner sändartangenten. Då blinkar "VL" i displayen vilket gör att du kan välja känslighet på röststyrningen (15steg) Förvalet är 008. Prova dig fram vad som är bäst i den miljö du befinner dig i. Bekräfta genom att trycka in sändartangenten.

Om det uppkommer störningar - prova att byt kanal!