

## **Zodiac Znooker 30 AD**

### **Inställning av tid och datum**

***När du kopplat in din Zodiac Znooker kan du ställa rätt tid och datum genom att...***

- A) Håll ner SEND-knappen i 2 sekunder och siffrorna för visning av timme blinkar.
- B) Justera tiden med UPP respektive NED -knapparna. Tänk på att det är i 2-timmarsvisning där AM betyder förmiddag och PM betyder eftermiddag.
- C) Tryck på REMOVE-knappen och minutsiffrorna blinkar.
- D) Justera till rätt minuttid med UPP och NED -knapparna.
- E) Tryck på REMOVE-knappen och datumsiffrorna blinkar.
- F) Justera till rätt datum med UPP och NED -knapparna.
- G) Tryck på REMOVE-knappen och månadssiffrorna blinkar.
- H) Justera till rätt månad med UPP och NED -knapparna.
- I) Tryck på REMOVE-knappen för att avsluta inmatningen.

