



# Zodiac Znookerphone 55

Svenska/Norsk



## 1. PACKA UPP

I kartongen skall det finnas:

1. Telefondel
2. Lur
3. Linjekabel med telejack
4. Lurkabel spiral
5. Bruksanvisning

För batteriinstallation och linjanslutning, se 3. INSTÄLLNINGAR.

## 2. ÖVERSIKT OCH FUNKTIONER



1. **LCD Display** – display för tid, datum samt det nummer du ringer eller mottager.
2. **Up (upp)** – Tryck för att bläddra till det tidigare sparade numret.
3. **Down (ned)** – Tryck för att bläddra till det senare sparade numret.
4. **Delete (radera)** – Tryck för att radera ett nummer.
5. **Mode (inställning)** – Tryck för att ställa in följande: (a) Store (spara), (b) Check (kontrollera), (c) Ställa in (d) Function setting.
6. **Call Back** – Tryck för att ringa upp ett visat numret.
7. **Memo** – Tryck för att spara ett nummer i minnet.

8. **Pause** – Används exempelvis när du skall slå ett nummer och sedan vänta på ton.  
Istället för detta kan du trycka på pause. En bra lösning då du ska spara ett sådant nummer i minnet.
9. **R-knapp** – Används vid samtal väntar eller andra tjänster hos din operatör.
10. **Redial (Återuppringning)** – Tryck för att ringa upp det senast slagna numret.
11. **Lampa** – Denna lampa lyser när det ringer.
12. **Knappsats**
13. **Uttag för adapter** – För annan strömkälla än batterier. Adaptern ingår ej.
14. **Ton/Puls** – Aktiverar ton av/på. Vid av används pulssignal istället.
15. **Ringsignal** – Justerar ringsignal hög/låg.

### 3. INSTÄLLNINGAR

#### 1.) Installation

Öppna batteriluckan under telefonen och isätt 4st AAA batterier. Notera + och -. Anslut telefonen till telejacket. Displayen visar nu följande:

12/01 12:00
NO CALLS

#### 2) Area code (landsnummer)

Denna funktion låter dig ställa in vilket land du befinner dig i. Sveriges landsnummer är 0046.

----- AREA CODE
--------------------

För att ställa in:

- Tryck [Mode]. Displayen visar "STORE".
- Tryck [Redial]. Displayen visar "AREA CODE".
- Tryck ditt landsnummer (Max 5 siffror). Sverige har 0046.
- Tryck [Del] två gånger, alla siffrorna försvinner.
- Spara och avsluta med [Call Back].

### 3) Datum och tid

Efter AREA CODE inställningen visar displayen:

12/01	12:00
MM/DD	HH/MM

För att ställa in:

- Ställ in månad/datum och timme/minut med knappsatsen.
- Spara och avsluta med [Call Back].

### 4) Area prefix (riktnummer)

Efter datum och tid inställningen visar displayen:

-----
PLUS AREA CODE

För att ställa in:

- Tryck ditt riktnummer (max 5 siffror).
- Tryck [Del] två gånger, alla siffrorna försvinner.
- Spara och avsluta med [Call Back].

## 4. ANVÄNDNING

### 1.) Att ringa

Det finns tre sätt att ringa:

Lyft luren, "Talk" visas i displayen, invänta kopplingston. Välj sedan mellan följande:

- Slå numret med knappsatsen eller
- Tryck [Redial] för att ringa det senast slagna numret eller
- Tryck [Memo] följt utav någon av de tolv nummer knapparna (0, 1, 2, ..9,\*,#)  
Bakom dessa knappar finns ett nummer som du själv valt skall användas som kortnummer. För att ställa in kortnummer, se nästa punkt.

## 2.) Spara ett nummer i minnet (kortnummer)

Denna funktion låter dig spara upp till 12 nummer i minnet. För att spara:

- Tryck [Mode]. "Store" visas i displayen.
- Knappa in vilket nummer du önskar spara.
- Tryck [Memo].
- Välj under vilken knapp (0-9 samt \*, #) du vill spara numret på.
- Displayen visar "SAVING". Numret är sparat.
- Knappa in fler nummer om du önskar med att upprepa steg 2-5.
- För att återgå till normalläget; vänta eller tryck [Mode] tre gånger.

## 3.) Kontrollera eller ändra ett sparat nummer

- Tryck [Mode] två gånger. "CHECK" visas i displayen.
- Tryck [Memo] följt utav den siffra du sparat numret du vill kontrollera eller ändra på.
- Tryck [Mode] för att ändra, "EDITING" visas i displayen.
- Tryck in det nya numret med knappsatsen. Radera med [Del].
- Spara och avsluta med [Memo] samt den knapp du vill att det nya numret skall sparas på.

## Nummerpresentation

Tjänsten nummerpresentation låter användaren se vem som ringer innan du svarar. Denna tjänst aktiveras hos din teleoperatör.

Var noga med att ha ställt in korrekt lands- och riktnummer i din telefon. Se "3. INSTÄLLNINGAR" punkt 2 och 4.

När någon ringer till dig visas numret, dag och tidpunkt i displayen. Om din nummerpresentationstjänst innehåller att den visar namn istället för nummer, kommer namnet (max 15 bokstäver) att visas i displayen.

Får du ett samtal från utlandet med en annan tidzon, visas tiden samtalet mottogs som vanligt med din lokala tid.

## 4.) Annat meddelande än telefonnummer

### a.) OUT OF AREA

Samtalet mottogs av en telefon som ej har nummerpresentations-tjänsten (inkluderat utlandssamtal).

### b.) PRIVATE

Samtalet mottogs av en telefon som har hemligt nummer.

### c.) ERROR

Ett felmeddelande har mottagits.

## 5.) Bläddra i sparade nummer

Denna telefon sparar de 55 senast mottagna samtalen. För att bläddra bakåt tryck [Up]. Det första numret som visas är det senast mottagna. Tryck igen för att se det näst senaste. När listan är slut visas "TOP OF LIST" i displayen. Tryck [Down] för att bläddra framåt i listan igen. När du bläddrat fram till det första numret visas "END OF LIST" i displayen.

## 6.) Radera

Efter det att telefonen sparar de 55 senast mottagna samtalen tas det äldsta numret automatiskt bort och ersätts av det nya. Du kan välja mellan att radera ett nummer i taget eller alla på en gång.

För att radera ett nummer i taget:

- Välj med [Up] och [Down] knapparna det nummer du önskar radera.
- Tryck [Del] två gånger och det valda numret raderas.

För att radera alla nummer på en gång:

- Tryck och håll inne [Del] i minst 4 sekunder.

## 7.) Att ringa upp ett nummer från listan

- Välj med [Up] och [Down] knapparna det nummer du önskar ringa upp.
- Lyft luren och tryck [Call Back]. Det valda numret rings nu upp.

## 8.) Röstmeddelanden

Om du har tjänsten "telefonsvarare" hos din teleoperatör visas "☒" i displayen när du har fått ett meddelande. Symbolen tas automatiskt bort när meddelandet är avlyssnat.

## 9.) Byte av batteri

Telefonen varnar för lågt batteri genom att visa en symbol i displayen. Batteriet bör då bytas ut omgående. Görs ej detta i tid så att batteriet tar slut helt, kommer minnet att raderas och måste då matas in på nytt.

## **Underhåll**

Skydda telefonen mot fukt, väta, kyla och extrem värme.

Ta alltid ur batterier när telefonen inte skall användas under en längre tid.

Rengör telefonen med en lätt fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka kemikalier.

## **Garanti**

Zodiac ger 12 månaders garanti mot fabriktionsfel från inköpsdatum.

Garantin gäller ej skador från egen åverkan, egna ingrepp, väta, smuts, hetta eller kyla, ej heller överspänning (åska).

Apparaten packas mjukt eller i originalförpackningen vid försändelser.

## BRUK OG FUNKSJONER



1. **Liquid Crystal Display (LCD)** – Display
2. **UP tasten** – Bla i gamle nummer
3. **DOWN tasten** – Bla i nye nummer
4. **DELETE tasten** – Fjerne innkommende nummer
5. **MODE tasten** – Veksle mellom de ulike funksjoner: (a)lagre, (b) redigering (c)Funksjons valg.
6. **CALL BACK tast** – Tilbakering av nummer i displayet
7. **MEMO tasten** – Trykk for å ringe opp lagrede nummer.
8. **PAUSE tast** – Til bruk ved hussentral
9. **R-tast** – Trykkes ved anrop venter eller ved bruk av Telenors særtjenester.
10. **REDIAL tast** – Repetisjon av sist slåtte nummer.
11. **LED indikator** – Lys som indikerer nye innkommende anrop.
12. **Tastaturmatte.**
13. **AC adaptor jack** – For tilknytning av strømadapter.
14. **Volumkontroll** – Regulerer ringevolumet på høy eller lav.

## KOMME I GANG

### 1.) Installasjon

Åpne batteriluken under telefonen og legg inn AAA(LR3) batterier. Plasser dem korrekt og vær oppmerksom på posisjonene til (+og -). Sett telefonledningen i veggkontakten. LCD displayet vil da vise følgende:

12/01	12:00
NO CALLS	

### 5) Instilling av tid og dato

Etter å ha lagt inn retningsnummer vil LCD displayet vise følgende:

12/01	12:00
MM/DD	HH/MM

- a.) Tast inn måned, dato, timer og minutter.
- b.) Trykk "CALL BACK" tasten for å bekrefte.

NB! Merk at datosetting er internasjonal med måned først. Dato og tid stiller seg også automatisk ved første inngående samtale hvis du abbonerer på " Hvem ringer".

## IV. BRUK AV TELEFONEN

### 1.) Besvare anrop

For å besvare anrop ta av røret.

### 2.) Ringe ut

Ta av røret ("TALK" vil vises i display) og hør etter summetonen. Man kan da ringe ut på en av de følgende måter:

- Slå nummeret du ønsker å ringe på tastaturet, eller
- Trykk REDIAL for å ringe tidligere oppringte nummer, eller
- Trykk MEMO tasten fulgt av en av de 12 tastene (0, 1, 2, ..9,\*,#) for å velge det lagrede nummeret du ønsker å ringe.

### 3.) Avslutte en samtale

For å avslutte en samtale, legg røret tilbake på telefonen.

#### 4.) Lagring av nummer i minnet

- a.) Trykk MODE tasten, "STORE" vil komme til syne i displayet
- b.) Tast inn det ønskede nummer(maximum 16 siffer)
- c.) Trykk MEMO tasten
- d.) Når det er gjort , trykk en av tastene (0, 1, 2,..9,\*,#) for 12 indirekte minner
- e.)"SAVING" vil komme opp i displayet og "STORE" vil komme opp igjen etter at nummeret er lagret.
- f.) Trykk MODE tasten 3 ganger for å avslutte lagring.
- g.) Repeter steg b til e for å lagre flere nummer.

#### 5.) Kontroll og redigering av lagrede nummer

- a.) Trykk MODE tasten to ganger, "CHECK" kommer frem i displayet.
- b.) Trykk MEMO tasten og den tasten som representerer det nummeret (0.....9, \*, #) du ønsker å sjekke eller redigere.
- c.)For å redigere data, trykk MODE tasten igjen. "EDITING" vil komme frem i displayet.
- d.) Tast inn nye data på tastaturet eller slett data med DEL tasten.
- e.) For å lagre endringen, trykk MEMO tasten og en numerisk tast for å lagre minne.

### BRUK AV CALLER ID TELEFON

#### Caller ID tjenesten.

Caller ID gir deg muligheten til å se hvem som ringer før du besvarer en samtale. For å kunne bruke denne tjenesten, må man først abonnere på tjenesten hos Telenor. Tjenesten hos Telenor heter " Hvem ringer".

Når du mottar en samtale vises telefon nummeret til den som ringer samt tid og dato. Tid og dato er hentet fra Telenor, så selv om du mottar en samtale fra en annen tids- sone vil du få opp egen tids- sone i displayet.

#### 6.) Status indikasjoner

- a.) OUT OF AREA  
Samtalen kommer fra et telefonselskap som ikke tilbyr " Hvem ringer", eller samtalen er en fjernsamtale.
- b.) PRIVATE  
Den som ringer ønsker ikke at nummeret hans skal vises når vedkommende ringer ut.
- b.) ERROR  
Feilmelding.

## **7.) Se på anropslisten**

Denne telefonen lagrer automatisk de siste 55 innkommende anropene. Trykk UP tasten. Displayet viser tidligere innkommende samtaler. Når du kommer til det eldste anropet vil TOP OF LIST komme til syne i displayet. Trykk på DOWN tasten, displayet viser de nye innkommende anropene. Når det siste innkommende anropet vises, kommer teksten END OF LIST frem i displayet.

## **8.) Slette nummer fra listen**

Telefonen lagrer de siste 55 innkommende anropene. Kommer det anrop etter dette slettes automatisk den eldste oppføringen og det nye anropet lagres.

a.) Ønsker man å fjerne nummer fra anropslisten

1. Trykk UP eller DOWN til displayet viser det nummeret du ønsker å slette.
2. Trykk DELETE tasten to ganger, nummeret i displayet slettes.

b.) For å slette hele listen i en operasjon, Trykk og hold DEL tasten i mer enn 4 sekunder og hele listen vil bli slettet.

## **9.) Ring et nummer fra anropslisten**

- c.) Trykk UP eller DOWN tasten for å velge nummeret du ønsker å ringe.
- d.) Ta opp håndsettet og trykk på CALL BACK tasten, og nummeret i displayet vil bli ringt opp automatisk.

## **10.) Bytte av batteri**

Når batterinivået blir lavt blir du varslet om dette med et ikon. Bytt da batteriene Så fort som mulig, ellers vil all lagret informasjon forsvinne når batteriet er tomt.

**ZODIAC**