

Zodiac Znooker 18

Inställning av tid och datum

När du kopplat in din Zodiac Znooker kan du ställa rätt tid och datum genom att...

- 1) Tryck in BAKÅT -knappen (pil ned) i c:a 5 sekunder
- 2) När markeringen under månaden blinkar släpp knappen och använd nu knapperna FRAMÅT (pil upp) och BAKÅT (pil ned) för att ställa in rätt månad. Märk att månaderna står på engelska. När rätt månad är vald tryck in REMOVE-knappen för att välja datum..
- 3) Markören indikerar nu att du befinner dig vid inställning av datum. Använd FRAMÅT och/eller BAKÅT-knappen för att ställa in datum och bekräfta med REMOVE.
- 4) Justera på samma sätt Timmar och minuter tills tiden är rätt inställd. Observera att klockan visar 12-timmarstid där AM betyder förmiddag och PM betyder eftermiddag..
- 5) Tryck på BAKÅT-knappen för att avsluta och spara inställningarna.

Lycka till!

ZODIAC
www.zodiac.se