

Bruksanvisning Zodiac Znooker 100

Vi rekommenderar dig att läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten.

Installation och inställningar

Öppna locket på apparatens undersida och sätt i 3st alkaliska R6 "AAA" batterier. Tänk på att vända batterierna enligt anvisningarna i botten (+ och -). Anslut sedan mellanproppen till telefonjacket därefter den andra änden till presentatörens "LINE" utgång.

Översikt



Inställning av språk, tid och datum

- Tryck och håll inne [Framåt] i fem sekunder.
 - Tryck återigen [Framåt] för att bläddra mellan språken.
 - Spara och gå vidare med [Ring upp].
 - Apparaten har en funktion för att ställa in rikt-nummer. Denna funktion används inte i Sverige.
- Gå vidare till inställning av tid/datum genom att trycka på [Ring upp] 2 gånger.
- Tryck [Framåt] för att ställa fram klockan och [Bakåt] för att stega till nästa siffra.
 - Tryck [Ring upp] för att spara och avsluta.

Displayen

Indikation	Betydelse	Indikation	Betydelse
"INGEN ID"	Samtalet kommer ifrån en operatör som inte har nummerpresentation, eller är ett internationellt samtal.	"RPT"	Detta nummer har ringt flera gånger. De tidigare registreringarna har strukits ur minnet och endast den senaste visas.
"HEMLIGT"	Den uppringde parten har hemligt nummer.	"BÖRJAN"	Första i listan numret.
"NYTT"	Visar antalet nya nummer.	"SLUTET"	Sista numret i listan.
"TOTAL"	Visar antalet registrerade nummer i minnet.	"FEL"	Felaktigt meddelande mottaget.
"LYFT LUREN"	För att ringa upp ett nummer från minnet måste luren lyftas av.		

Kontrollera minnet

Zodiac Znooker 100 lagrar de 100 senaste samtalen. När minnet är fullt raderas automatiskt det äldsta numret ifrån listan. Tryck [Framåt] för att bläddra igenom listan med inkomna samtal. Innan det första inkomna samtalet i listan visas texten "BÖRJAN" i displayen, efter det senaste visas "SLUTET".

Radera nummer

- Tryck [Framåt] eller [Bakåt] för att bläddra till det nummer du önskar ta bort.
- Tryck [Radera] 2 gånger. Numret är nu borttaget.

För att radera hela minnet

- Tryck och håll inne [Radera] i tre sekunder.

Ringa upp ett nummer från listan

- Tryck [Framåt] eller [Bakåt] för att bläddra till det nummer du önskar ringa upp.
- Lyft luren på din telefon och invänta ton.
- Tryck [Ring upp]. Det nummer du valt rings nu upp.

Byte av batteri

När batterinivån börjar bli låg visas en symbol i högra hörnet i displayen. Batterierna bör då bytas. Om batterierna inte byts kan minneslistan raderas.

VIKTIGT! Koppla inte bort apparaten från telenätet under batteribytet. Minnet bevaras under 10 sekunder för batteribyte.

Garanti och underhåll

Garanti

Zodiac ger 12 månaders garanti mot fabriktionsfel från inköpsdatum.

Garantin gäller ej skador från egen åverkan, egna ingrepp, väta, smuts, hetta eller kyla, ej heller överspänning (åska).

Apparaten packas mjukt eller i originalförpackningen vid försändelser.

Underhåll

Skydda apparaten mot fukt, väta, kyla och extrem värme.

Ta alltid ur batterier när apparaten inte skall användas under en längre tid.

Rengör apparaten med en lätt fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka kemikalier.

The logo for Zodiac, featuring the word "ZODIAC" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "Z" is significantly larger and more stylized than the other letters, with a horizontal bar extending from its top left.

För mer info, se www.zodiac.se