




MANUAL
NORSK
SVENSKA
ENGLISH



■INTRODUKSJON

Takk for at du har valgt et radioprodukt fra Zodiac. Zodiac Micro Waterproof er en PMR-radio (Private Mobile Radio) som gir deg mulighet å snakke med så mange personer du vil, så ofte du vil, helt uten samtaleavgifter. Den er enkel å bruke, liten, smidig og utmerket til fritidsbruk.

Les igjennom bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke radioen, slik at du har nødvendig kunnskap om de ulike funksjonene.

■INNHold I ESken

Radioen selges både som single pack og duo pack.

Single pack: radio, batteri, lader, strømforsyner, belteklips og manual.

Duo pack (leveres i en koffert): 2 radioer, 2 batterier, 2 ladere, 2 strømforsynere, 2 belteklips og manual.

■TILBEHØR

49184: Zodiac batteri til Micro Waterproof 1100 mAh

49185: Zodiac hodesett til Micro Waterproof

47751: Zodiac hodesett Secret service til Micro Waterproof

49186: Zodiac rekkelader til Micro Waterproof


Tilbehør finnes på www.zodiac.no

■ EGENSKAPER

- 53 CTCSS og 104 DCS subtoner
- Volumjustering (1–16)
- Tastelås
- Batterisparemodus
- 0.5 Watt høy effekt høyttalerforsterker
- 3.7V 1100mAh Li-Polymer batteri
- Scanning - søker etter aktivitet på de forskjellige kanalene
- Signalstyrkeindikasjon
- Batterinivåindikator
- Sendereffekt valgbar mellom H:L
- Standby indikator
- Intelligent hodetelefonutgang med nivå-justering av volum.
- IP67 sertifisert. Beskyttet mot støv og fukt.

■ OVERSIKT OVER RADIOEN


NORSK




SENDERKNAPP
PTT (Push-to-Talk)

Diagram of the side view of the radio showing the PTT button and the menu button.

MENYKNAPP (Menu Button)



■ BESKRIVELSE AV DISPLAYET



NORSK

■ LADING AV BATTERI

Plugg strømforsyningen i en stikkontakt og sett radioen i laderen for å lade. Det tar 3-4 timer å fullade.



■ HVORDAN FUNGERER RADIOEN

På / Av-knapp: Trykk og hold inne ☎ - knappen i 2 sekunder for å starte / slå av radioen.

Volum: Juster volumet ved å trykke på ▽|△ - knappen. Volumet har 16 nivåer.

Sending: Trykk på ☎ - knappen mens du snakker ca 5 cm. fra mikrofonen. Slipp opp ☎ -knappen for å komme tilbake til standby modus.


Mottak: Lytt etter aktivitet på valgte kanal.

Tastelås: Trykk på M -knappen og △ -knappen samtidig for å velge Key Lock ON / OFF.

Intelligent hodetelefonutgang med nivå -justering av volum: Når hodetelefon er plugget inn, vil radioen automatisk sette volumet til et behagelig nivå.

■ MENYSTYRING

Trykk på M -knappen og ▽ - knappen samtidig for å komme inn i menyen. Trykk på M-knappen for å komme til ønsket undermeny og trykk på ▽|Δ -knappen for å velge funksjon. Trykk på Ⓞ -knappen for å lagre. Dersom ingen ting blir trykket på i løpet av ti sekunder, vil man automatisk gå ut av menystyringen.



Kanalvalg: Trykk på M -knappen og ▽ - knappen samtidig inntil tallene "**CH" blinker. Trykk på ▽|Δ knappen for å velge kanal. For å bekrefte, trykker du på M -knappen.

CTCSS /DCS: Trykk på M -knappen inntil "CTC****" blinker. Du velger CTCSS/DCS nummer ved å trykke på ▽|Δ -knappen. For å bekrefte, trykker du på M -knappen.

Scan: Trykk på M -knappen inntil "SC****" blinker. For å velge scanning ON/OFF, trykker du på ▽|Δ - knappen, og for å bekrefte trykker du på Ⓞ - knappen. Du kan avslutte scanningen ved å trykke på M -knappen.

PO HI / PO LO: Trykk på M - knappen for å velge høy eller lav utgangseffekt. For å bekrefte, trykker du på Ⓞ - knappen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

GENERELT	
Frekvensområde	444.60000-446.19375
Kanalavstand	12.5 kHz
Batteritype	Litium-polymer
Batterikapasitet	1100 mAh
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Frekvensstabilitet	+/- 2.5ppm
Størrelse(bxhxd)	44 x 74 x 19 mm
Vekt m/ batteri	75 g
Subtoner	CTCSS/DCS

KANALPLAN

KANAL	FREKVENS	14	446.16875
1	446.00625	15	446.18125
2	446.01875	16	446.19375
3	446.03125	17	444.600
4	446.04375	18	444.650
5	446.05625	19	444.800
6	446.06825	20	444.825
7	446.08125	21	444.850
8	446.09375	22	444.975
9	446.10625		
10	446.11875		
11	446.13125		
12	446.14375		
13	446.15625		

NB! Frekvensene 444.600-444.975 kan ikke benyttes i Finland.
Kanal 1 - 16 kan benyttes i Finland.

PILOTTONETABELL

NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.
1	67.0	16	114.8	31	192.8	46	229.1
2	71.9	17	118.8	32	203.5	47	254.1
3	74.4	18	123.0	33	210.7	48	165.5
4	77.0	19	127.3	34	218.1	49	171.3
5	79.7	20	131.8	35	225.7	50	177.3
6	82.5	21	136.5	36	233.6	51	60.7
7	85.4	22	141.3	37	241.8	52	62.5
8	88.5	23	146.2	38	250.3	53	64.7
9	91.5	24	151.4	39	69.3		
10	94.8	25	156.7	40	159.8		
11	97.4	26	162.2	41	183.5		
12	100.0	27	167.9	42	189.9		
13	103.5	28	173.8	43	196.6		
14	107.2	29	179.9	44	199.5		
15	110.9	30	186.2	45	206.5		

NORSK

■DCS TABELL

NR	KOD	NR	KOD	NR	KOD	NR	KOD	NR	KOD
1	023	22	143	43	315	64	532	85	122
2	025	23	152	44	331	65	546	86	036
3	026	24	155	45	343	66	565	87	145
4	031	25	156	46	346	67	606	88	212
5	032	26	162	47	351	68	612	89	225
6	043	27	165	48	364	69	624	90	246
7	047	28	172	49	365	70	627	91	252
8	051	29	174	50	371	71	631	92	255
9	054	30	205	51	411	72	632	93	266
10	065	31	223	52	412	73	654	94	274
11	071	32	226	53	413	74	662	95	325
12	072	33	243	54	423	75	664	96	332
13	073	34	244	55	431	76	703	97	357
14	074	35	245	56	432	77	712	98	446
15	114	36	251	57	445	78	723	99	452
16	115	37	261	58	464	79	731	100	454
17	116	38	263	59	465	80	732	101	455
18	125	39	265	60	466	81	734	102	462
19	131	40	271	61	503	82	743	103	523
20	132	41	306	62	506	83	754	104	526
21	134	42	311	63	516	84	053		

NORSK

■ AVFALLSHÅNTERING

Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer, deler og stoffer som kan være farlig for miljøet og skadelig for mennesker, hvis avfall fra slikt utstyr ikke blir behandlet korrekt. Utstyr som er merket med WEEE-symbolet, skal ikke kastes sammen med ditt husholdningsavfall, men leveres som spesialavfall til kommunens gjenvinningsstasjon eller miljøstasjon.



(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment).

■ GARANTI

Zodiac Norges garanti dekker feil i materialer, design og utførelse i en periode på 12 måneder etter kjøpsdato. For produkter med begrenset levetid som f.eks. batteri, antenne og annet tilbehør, er det også 12-måneders garanti. Kjøpskvittering eller annet kjøpsbevis er nødvendig for riktig garantihåndtering. Ved næringskjøp gjelder spesielle regler. Dersom feil oppstår under normal bruk og drift av produktet, skal det returneres til forhandleren der produktet opprinnelig ble kjøpt. Enhver frakt betales av kjøperen. Apparatet må alltid pakkes forsiktig inn i originalemballasje eller i forsendelsen. Skader som skyldes feilbruk, slitasje, overspenning, fuktskader eller annen skade og reparasjon av uautoriserte personer, vil ikke bli dekket av garantien.

■ SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer Zodiac Norge AS at Zodiac Micro Waterproof leveres i overensstemmelse med de vesentligste egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår av direktiv RED 2014/53/EU og er laget etter følgende spesifikasjoner:

Safety: EN 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02

ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2016-11

Radio: ETSI EN 300 296 V2.1.1: 2016-03

Produktet oppfyller kravene ifølge RoHs-direktivet 2011/65/EU.

Sertifiseringsfirma: MRT Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address: D8 Building, Youxin Industrial Park, no.2 Tian'edang Rd., Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, China

Samsvarserklæringen kan også finnes på vår hjemmeside www.zodiac.no.

Zodiac Micro Waterproof kan brukes i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og markedsføres av:

Zodiac Norge AS
Postboks 136 Kalbakken
0902 Oslo www.zodiac.no post@zodiac.no




Rolf Ramberg - CEO
18.02.22





MANUAL

SVENSKA



■INTRODUKTION

Tack för att du har valt et Zodiac produkt.

Zodiac Micro Waterproof är en PMR-radio (Private Mobile Radio) som låter dig prata med så många du vill, så ofta du vill, helt utan samtalsavgifter. Den är lätt att använda, liten, smidig och utmärkt för fritidsbruk.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda radion, så att du har nödvändig kunskap om de olika funktionerna.

■FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Radion säljs både som single pack och duo-pack.

Single pack: radio, batteri, laddare, strömförsörjning, bältesklämma och manual.

Duo-pack (levereras i fodral): 2 radioapparater, 2 batterier, 2 laddare, 2 nätaggregat, 2 bältesklämmor och manual.

■TILLBEÖR

49184: Zodiac batteri för Micro Waterproof 1100 mAh.

49185: Zodiac headset för Micro Waterproof.

47751: Zodiac headset Secret Service för
Micro Waterproof.

49186: Zodiac rackladdare för Micro Waterproof.



Tillbehör finns på www.zodiac.se / www.zodiac.se

■ EGENSKAPER


- 53 CTCSS och 104 DCS subtonER
- Volymjustering (1–16)
- Knapplås
- Batterispar
- 0.5 Watt högtalare
- 3.7V 1100mAh Li-Polymer batteripaket
- Scanning - söker efter aktivitet på de olika kanalerna
- Signalstyrkeindikator
- Batterinivåindikator
- Ställbar uteffekt: H:L
- Standby-indikator
- Intelligent justering för headset
- IP67 certifierad. Skyddad från damm och vatten.
Skyddad från nedsänkning i vatten med ett djup på 1 meter i upp till 30 min.

■ BESKRIVNING AV RADION

SVENSKA



■ DISPLAY



SVENSKA

■ LADDAR BATTERIET

Anslut strömförsörjningen till ett eluttag och anslut radion till laddaren för att ladda. Det tar 3-4 timmar att ladda helt.

■GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Ström på/av: För att slå på eller stänga av radion, tryck och håll ned  knappen.

Volym: Justera volymnivån med hjälp av  knappen (16 steg).

Sändning: Tryck och håll ned  knappen medan du talar 5 cm. från mikrofonen för överföring. Släpp  knappen för att återgå till standby-läge.


Mottagning: Lyssna efter aktivitet på den valda kanalen.

Knapplås: Tryck på M-knappen och  knappen samtidigt för att välja knapplås PÅ/AV.

Intelligent justering av öronmikrofonen: När öronmikrofonen ansluts kommer enheten automatiskt att återställa volymen till komfortnivå.

■MENYINSTÄLLNING

Tryck på M-knappen och ▽ knappen stimulant för att gå in i menyläget. Tryck på M-knappen för att välja önskad meny och tryck på ▽|Δ knappen för att välja funktionen, och tryck sedan på ⊙ knappen för att spara den. Efter 10 sek. utan någon åtgärd kommer radion automatiskt att lämna menyinställningarna.



Kanalval: Tryck på M-knappen och ▽ knappen tills "*** CH" blinkar. Välj kanalnummer genom att trycka på ▽|Δ och bekräfta genom att trycka på M - knappen. Tryck och håll ned ▽|Δ knappen för att snabbt välja kanal.

CTCSS / DCS: Under inställning, tryck på M-knappen tills "CTC ***" blinkar. För att välja CTCSS / DCS trycker du på ▽|Δ och bekräfta genom att trycka på M - knappen.

Skanna: Under inställning, tryck på M- knappen tills "SC ***" blinkar. Välj skanning PÅ/AV genom att trycka på ▽|Δ knappen och bekräfta genom att trycka på ⊙ knappen. Tryck på M- knappen för att avbryta skanningen.

PO HI / PO LO: Tryck på M-knappen för att välja hög eller låg uteffekt. Bekräfta genom att trycka på ⊙ knappen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

GENERELLT	
Frekvensområde	444.600-446.19375 MHz
Kanalavstånd	12.5 kHz
Batteri	Litium-polymer
Batterikapacitet	1100 mAh
Temperaturområde	-20°C - +55°C
Frekvensstabilitet	+/- 2.5ppm
Storlek (H x W x D):	74 x 44 x 19 mm
Vikt inkl. batteri	75 g
Subtoner	CTCSS/DCS

KANAL

KANAL	FREKVENS	14	446.16875
1	446.00625	15	446.18125
2	446.01875	16	446.19375
3	446.03125	17	444.600
4	446.04375	18	444.650
5	446.05625	19	444.800
6	446.06825	20	444.825
7	446.08125	21	444.850
8	446.09375	22	444.975
9	446.10625		
10	446.11875		
11	446.13125		
12	446.14375		
13	446.15625		

**NB! Frekvenser 444.600-444.975
kan inte användas i Finland.
Kanal 1 - 16 kan användas i Finland.**

■ SUBTNER

NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.
1	67.0	16	114.8	31	192.8	46	229.1
2	71.9	17	118.8	32	203.5	47	254.1
3	74.4	18	123.0	33	210.7	48	165.5
4	77.0	19	127.3	34	218.1	49	171.3
5	79.7	20	131.8	35	225.7	50	177.3
6	82.5	21	136.5	36	233.6	51	60.7
7	85.4	22	141.3	37	241.8	52	62.5
8	88.5	23	146.2	38	250.3	53	64.7
9	91.5	24	151.4	39	69.3		
10	94.8	25	156.7	40	159.8		
11	97.4	26	162.2	41	183.5		
12	100.0	27	167.9	42	189.9		
13	103.5	28	173.8	43	196.6		
14	107.2	29	179.9	44	199.5		
15	110.9	30	186.2	45	206.5		

■DCS

SVENSKA

CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE
1	023	22	143	43	315	64	532	85	122
2	025	23	152	44	331	65	546	86	036
3	026	24	155	45	343	66	565	87	145
4	031	25	156	46	346	67	606	88	212
5	032	26	162	47	351	68	612	89	225
6	043	27	165	48	364	69	624	90	246
7	047	28	172	49	365	70	627	91	252
8	051	29	174	50	371	71	631	92	255
9	054	30	205	51	411	72	632	93	266
10	065	31	223	52	412	73	654	94	274
11	071	32	226	53	413	74	662	95	325
12	072	33	243	54	423	75	664	96	332
13	073	34	244	55	431	76	703	97	357
14	074	35	245	56	432	77	712	98	446
15	114	36	251	57	445	78	723	99	452
16	115	37	261	58	464	79	731	100	454
17	116	38	263	59	465	80	732	101	455
18	125	39	265	60	466	81	734	102	462
19	131	40	271	61	503	82	743	103	523
20	132	41	306	62	506	83	754	104	526
21	134	42	311	63	516	84	053		

■AVFALLSHANTERING

Elektrisk och elektronisk utrustning kan innehålla ämnen som är skadliga för människor, djur och natur om de inte hanteras korrekt. Utrustning som är märkt med WEEE-symbolen (visas nedan) skall inte slängas bland hushållssoporna utan skall lämnas till kommunens återvinningsstation eller miljöstation. Förbrukade batterier skall lämnas in för återvinning hos kommunens återvinningsstation.



(WEEE = Waste of Electrical & Electronic Equipment)

■GARANTI

Zodiac Sveriges garanti omfattar material-, konstruktions- och tillverkningsfel under en period om 12 månader efter inköpsdatum. För förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som t ex. batteri, antenn och andra tillbehör gäller också 12 månaders garanti. Inköpskvitto eller annat inköpsbevis krävs för korrekt garantihantering. Vid företagskund gäller särskilda regler. Om fel uppkommer under normal användning ska produkten returneras till den återförsäljare hos vilken produkten ursprungligen inköptes eller till godkänd serviceverkstad. Dessa hittar du på www.zodiac.se. Eventuell frakt betalas av köparen. Apparaten skall alltid packas omsorgsfullt eller i originalemballaget vid försändelsen. Skador som orsakats av felaktigt handhavande, onormalt slitage, överspänning, fuktskada, eller annan åverkan samt reparation av obehörig person omfattas inte under några omständigheter av garantin och blir reparerad mot betalning efter godkännande från köparen.

■ INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed förklarar Zodiac Sverige AB att Zodiac Micro Waterproof levereras i överensstämmelse med de väsentligaste egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv RED (2014/53/EU) och RoHS direktiv (2011/65/EU) och är tillverkad enligt följande specifikationer:

Safety: EN 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02
ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2016-11

Radio: ETSI EN 300 296 V2.1.1: 2016-03

All grundläggande radiotester är utförda.

Certifieringsfirma: MRT Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Address: D8 Building, Youxin Industrial Park, no.2 Tian'edang Rd., Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, China.

Zodiac Micro Waterproof får användas i Norge, Sverige, Finland och Danmark. För övriga länder, kontakta det aktuella landets myndigheter.

Zodiac Micro Waterproof marknadsförs av:
Zodiac Sverige AB Flygfältgatan 15 128 30 Skarpnäck
Tel: +46 8 556 156 90 E-post: info@zodiac.se

Intyget finns också på vår hemsida – www.zodiac.se




Rolf Ramberg - CEO
18.02.22





MANUAL

ENGLISH



■ INTRODUCTION

Thank you for choosing a Zodiac radio product. Zodiac Micro Waterproof is a PMR radio (Private Mobile Radio) that allows you to talk to as many people as you want, as often as you want, completely without call charges. It is easy to use, small, flexible and excellent for leisure use.

Please read the manual carefully before you start using the radio, so that you have the necessary knowledge about the various functions.

■ CONTENTS OF THE BOX

The radio is sold as both a single pack and a double pack.

Single pack: radio, battery, charger, power supply, belt clip and manual.

Double pack (delivered in a case): 2 radios, 2 batteries, 2 chargers, 2 power supplies, 2 belt clips and manual.

■ ACCESSORIES

49184: Zodiac battery for Micro Waterproof 1100 mAh

49185: Zodiac headset for Micro Waterproof

47751: Zodiac headset secret service for Micro Waterproof



49186: Zodiac rack charger for Micro Waterproof

Accessories can be found on www.zodiac.no / www.zodiac.se


■ KEY FEATURES

- 53 CTCSS and 104 DCS subtones
- Volume adjustment (1–16)
- Key lock
- Battery saving
- 0.5 Watt high power speaker output
- 3.7V 1100mAh Li-Polymer battery pack
- Scanning - searches for activity across different communications channels
- Signal strength indication
- Battery level indicator
- Power output setting H: L
- Standby indicator
- Intelligent ear microphone adjustment
- IP67 certified. Protected from dust and waterproof.
Protected from immersion in water with a depth of 1 meter for up to 30 min.

■ CONTROLS AND INDICATORS



■ DISPLAY



■ CHARGING THE BATTERY

Plug the power supply into an electrical outlet and plug the radio into the charger to charge. It takes 3-4 hours to fully charge.

■ OPERATION

Power On/Off: To turn the radio on or off, press and hold  key.

Volum: Adjust the volume level by using / key (16 steps).

Transmission: Press and hold the  key while speaking 5 cm. from the microphone for transmission. Release the  key to return to stand by mode.


Reception: Listen for activity on the selected channel.

Key lock: Press M key and  key simultaneously to select Key lock ON/OFF.

Intelligent ear-microphone adjustment: When plug in ear microphone, the device will automatically reset the volume to comfort level.

■ MENU SETTING

Press the M key and ∇ key simultaneously to enter Menu mode. Press the M key to choose desired menu and press ∇|Δ key to select the function and press Ⓒ key to save it. After 10 sec. with no operation, the radio will automatically exit the menu setting.



Channel selection: Press M key and ∇ simultaneously key until "***CH" is blinking. Select the channel number by pressing ∇|Δ key and confirm it by pressing M key. To select channel quickly, press and hold the ∇|Δ key.

CTCSS /DCS: During setting, press the M key until "CTC***" is blinking. To select the CTCSS/DCS you press ∇|Δ key and confirm it by pressing M key.

Scan: During setting, press the M key until "SC***" is blinking. Select the scanning ON/OFF by pressing ∇|Δ key and confirm it by pressing Ⓒ key. To cancel the scanning press the M key.

PO HI / PO LO: Press the M key to select high or low output power. Confirm it by pressing Ⓒ

■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

GENERAL	
Frequency range	444.600-446.19375 MHz
Channel distance	12.5 kHz
Battery	Litium-polymer
Battery capacity	1100 mAh
Temperature range	-20°C - +55°C
Frequency stability	+/- 2.5ppm
Size (H x W x D):	74 x 44 x 19 mm
Weight incl.battery	75 g
Sub tones	CTCSS/DCS

■ CHANNEL

CHANNEL	FREQUENCIES	14	446.16875
1	446.00625	15	446.18125
2	446.01875	16	446.19375
3	446.03125	17	444.600
4	446.04375	18	444.650
5	446.05625	19	444.800
6	446.06825	20	444.825
7	446.08125	21	444.850
8	446.09375	22	444.975

9	446.10625
10	446.11875
11	446.13125
12	446.14375
13	446.15625

**Notice! Frequencies 444.600-444.975 can not be used in Finland.
Channel 1 - 16 can be used in Finland.**

■ SUB TONES

NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.	NR	FREKV.
1	67.0	16	114.8	31	192.8	46	229.1
2	71.9	17	118.8	32	203.5	47	254.1
3	74.4	18	123.0	33	210.7	48	165.5
4	77.0	19	127.3	34	218.1	49	171.3
5	79.7	20	131.8	35	225.7	50	177.3
6	82.5	21	136.5	36	233.6	51	60.7
7	85.4	22	141.3	37	241.8	52	62.5
8	88.5	23	146.2	38	250.3	53	64.7
9	91.5	24	151.4	39	69.3		
10	94.8	25	156.7	40	159.8		
11	97.4	26	162.2	41	183.5		
12	100.0	27	167.9	42	189.9		
13	103.5	28	173.8	43	196.6		
14	107.2	29	179.9	44	199.5		
15	110.9	30	186.2	45	206.5		

DCS

CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE	CH	CODE
1	023	22	143	43	315	64	532	85	122
2	025	23	152	44	331	65	546	86	036
3	026	24	155	45	343	66	565	87	145
4	031	25	156	46	346	67	606	88	212
5	032	26	162	47	351	68	612	89	225
6	043	27	165	48	364	69	624	90	246
7	047	28	172	49	365	70	627	91	252
8	051	29	174	50	371	71	631	92	255
9	054	30	205	51	411	72	632	93	266
10	065	31	223	52	412	73	654	94	274
11	071	32	226	53	413	74	662	95	325
12	072	33	243	54	423	75	664	96	332
13	073	34	244	55	431	76	703	97	357
14	074	35	245	56	432	77	712	98	446
15	114	36	251	57	445	78	723	99	452
16	115	37	261	58	464	79	731	100	454
17	116	38	263	59	465	80	732	101	455
18	125	39	265	60	466	81	734	102	462
19	131	40	271	61	503	82	743	103	523
20	132	41	306	62	506	83	754	104	526
21	134	42	311	63	516	84	053		

■ WASTE OF ELECTRONIC EQUIPMENT

Electric and electronic equipment can contain substances that are harmful for humans, animals and nature, if not handled properly. Equipment marked with the WEEE symbol (shown below), shall not be thrown together with normal waste, but should be delivered to the communitys recovery- or environment stations. Used batteries shall be delivered to recovery- or environment stations for recycling. (WEEE = waste of electric and electronic equipment).



■ WARRANTY

The warranty from Zodiac Norge AS covers failures and errors in materials, design and execution in a period of 12 months from the date the equipment was bought. For products with a limited lifetime, as for instance battery, antenna and other accessories, 12 months warranty also applies. A receipt or other proof of purchase is necessary for proper warranty handling. For professional use, other rules apply. If a failure occurs during normal operation of the product, it shall be returned to the dealer where it was originally bought, or an authorized service centre. All freight costs will be paid by the owner. The equipment must be carefully packed in its original box or similar. Failures that are related to wrong use, wear and tear, overvoltage, moist damage or other damage and repair by unauthorized persons, will not be covered by warranty. The product will then be repaired by payment after the owners order.

■ DECLARATION OF CONFORMITY

Zodiac hereby declares that Zodiac Micro Waterproof is in compliance with all the essential requirements of RED Directive (2014/53/EU) and RoHS Directive (2011/65/EU). All essential radio test suites have been carried out.

Safety: EN 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013

EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02

ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2016-11

Radio: ETSI EN 300 296 V2.1.1: 2016-03

Notified body: MRT Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Address: D8 Building, Youxin Industrial Park, no.2 Tian'edang Rd., Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, China

Zodiac Micro Waterproof can be used in Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland. For use in other countries, contact that country's authorities.

The Declaration of Conformity can also be found on our website www.zodiac.no / www.zodiac.se.

Zodiac Norge AS
Postboks 136 Kalbakken
0902 Oslo
post@zodiac.no



Rolf Ramberg - CEO
18.02.22



ZODIAC **micro**
WATERPROOF